

MONZA LIFT RESET ANLEITUNG

Vorbereitung:

1. Überprüfen Sie, ob unter dem Tisch ein Kabel beschädigt ist und ob alle Anschlüsse im Steuergerät stecken.
2. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel am Strom angeschlossen ist.
3. Räumen Sie Alles was unter dem Tisch steht zur Seite.

Reset durchführen:

Drücken Sie die „Runter“-Taste und halten diese für ca. 10 Sekunden gedrückt, bis der Tisch in die unterste Position gefahren ist. Der Reset war erfolgreich, wenn ein kleiner „Klick“ zu hören ist. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn kein „Klick“ zu hören war.

