## ERGO-ROLLHOCKER BEDIENUNGSANLEITUNG



## Sitzhöheneinstellung:

Den Auslöseteller unter der Sitzfläche gedrückt halten um die Sitzhöhe zu ändern.















































